



جدول مصرف وسایل خانگی

ردیف	دستگاه	مصرف تقریبی (وات)	جریان مصرفی (آمپر)	توضیحات
۱	لامپ ۱۰ LED وات	۱۰	۰.۰۵	کم مصرف
۲	تلویزیون ۴۳ LED اینچ	۱۰۰	۰.۴۵	بسته به سایز متغیر
۳	یخچال معمولی	۱۵۰	۰.۶۸	در حالت کاری؛ لحظه‌ای بیشتر
۴	یخچال ساید بای ساید	۳۰۰	۱.۳۶	متغیر با برند
۵	ماشین لباسشویی	۱۲۰۰	۵.۴۵	در زمان گرم کردن آب
۶	ماشین ظرفشویی	۱۵۰۰	۶.۸۲	بسته به برنامه شست‌وشو
۷	جاروبرقی	۱۸۰۰	۸.۱۸	مدل‌های صنعتی بیشترند
۸	اتو بخار	۲۰۰۰	۹.۰۹	جزو پرمصرف‌ها
۹	سشوار	۱۸۰۰	۸.۱۸	کوتاه مدت استفاده می‌شود
۱۰	مایکروویو	۱۲۰۰	۵.۴۵	بسته به قدرت و برند
۱۱	اجاق برقی / فر برقی	۲۵۰۰	۱۱.۳۶	پرمصرف و دائم کار نیست
۱۲	کولر آبی کوچک	۳۰۰	۱.۳۶	مدام روشن است در تابستان
۱۳	کولر آبی بزرگ	۸۰۰	۳.۶۴	در ساعات گرم روز
۱۴	کولر گازی ۹۰۰۰ اینورتر	۱۰۰۰	۴.۵۵	بسته به دما و برند
۱۵	کولر گازی ۲۴۰۰۰ اینورتر	۲۰۰۰	۹.۰۹	پیک مصرف در گرما
۱۶	پمپ آب خانگی ۰.۷۵HP	۶۰۰	۲.۷۳	در مصارف ویلایی یا طبقات بالا
۱۷	پمپ آب ۱HP	۸۰۰	۳.۶۴	لحظه‌ای جریان راهاندازی بیشتر
۱۸	لپ‌تاپ	۷۵	۰.۳۴	کم مصرف
۱۹	مودم / روتر	۱۵	۰.۰۷	ساعته روشن ۲۴
۲۰	شارژر موبایل	۱۰	۰.۰۵	ناچیز

